



### PACKAGE CONTENTS:

- Charging Dock
- Carrying Case
- Car Charger
- Headset w/ Microphone Silicone Case
- Styluses (2)

- 2 Sets of Screen Protectors
- 16X Game Case
- Cleaning Pad User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

## **Charging Dock:**

- 1. Plug the original Nintendo DSi AC Adapter in the back of the Charging Dock.
- 2. The Charging Dock will illuminate blue.
- 3. Lay the DSi on the Charging Dock and push towards the DSi plug.
- 4. The charging light on the DSi should illuminate when the DSi is plugged in properly and securely in the Charging Dock.
- 5. To remove, simply pull the DSi away from the Charging Dock plug.

## Carrying Case:

The Carrying Case is designed to store and protect your DSi.

### Car Charger:

The Car Charger can charge your DSi from any car power outlet.

1. Connect one end to the DSi's DC input.

2. Connect the other end to your car power outlet. **NOTE:** Refer to the DSi's User's Guide for charging times.

## Headset w/ Microphone:

Crank up your favorite game or music in Stereo Sound. Also features a built-in Microphone.

### Silicone Case:

Protects your DSi console from dirt and scratches.

## Styluses:

The replacement stylus is a perfect solution when you lose your original.

## Screen Protectors:

**NOTE:** The bigger of the 2 screen protectors goes on the top of the Nintendo DSi. The smaller of the 2 goes on the bottom of the DSi.

- 1. Peel the top of the screen protector by pulling the red and white sticker to the right.
- 2. Once you peel the screen protector apart, the part with the red and white sticker belongs on the screen.
- 3. The sticky part is the side that you place onto the screen.

## 16X Game Case:

Store and protect 16 of your favorite games with this compact Game Case.

## Cleaning Pad:

Removes dirt and dust from DSi screens.



11 in 1 Starter



### CONTENIDO DEL PAQUETE: Estación de carga

- Estuche
  - Cargador para automóvil
  - Auriculares con micrófono
  - Estuche de silicona
  - Lápices (2)

- 2 Juegos de protectores de pantalla • Estuche de juego 16X
- Almohadilla limpiadora
- Guía del usuario/Tarieta de garantía
- Tarieta de inscripción

## Estación de carga:

- 1. Enchufe el adaptador CA de Nintendo DSi original en la parte trasera de la estación de carga.
- 2. La estación de carga se iluminará azul.
- 3. Deje el DSi en la estación de carga y empuje hacia el enchufe del DSi.
- 4. La luz de carga en el DSi se debe iluminar cuando el DSi se enchufa de manera correcta y segura en la estación de carga.
- 5. Para retirar, simplemente retire el DSi del enchufe de la estación de carga.

### Estuche:

El estuche está diseñado para almacenar y proteger su DSi.

### Cargador para automóvil:

El cargador para automóvil puede cargar su DSi desde cualquier salida de corriente del auto.

- 1. Conecte un extremo a la entrada CC del DSi.
- Conecte el otro extremo a la salida de corriente de su auto.

NOTA: consulte los tiempos de carga en la quía de usuario de DSi.

## Auriculares con micrófono:

Ponga al máximo su música o juego favorito en sonido estéreo. También incluve un micrófono incorporado.

### Estuche de silicona:

Protege su consola DSi contra suciedad y rayones.

El lápiz de reemplazo es una solución perfecta si pierde el original.

### Protectores de pantalla:

NOTA: el protector de pantalla más grande va en la parte superior del Nintendo DSi. El protector de pantalla más pequeño va en la parte inferior del Nintendo DSi.

- 1. Desprenda la parte superior del protector de pantalla tirando el autoadhesivo rojo y blanco hacia la derecha.
- 2. Una vez que haya desprendido el protector de pantalla, la parte con el autoadhesivo rojo y blanco pertenece a la pantalla.
- 3. La parte adhesiva és el lado que coloca sobre la pantalla.

### Estuche de juego 16X:

Almacene y proteja 16 de sus juegos favoritos con este estuche compacto para juegos.

## Almohadilla limpiadora:

Elimina la suciedad y el polvo de las pantallas de DSi.



PARA SOPORTE TÉCNICO CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM o visítenos en la web @ www.dreamgear.net



### CONTENU DU PACK:

- Un Support de Chargement Un Etui de Transport
- Un Adaptateur Allume-cigare
- Un Casque avec Microphone
- Un Etui de Protecion en Silicone
- 2 Stylets

- 2 Jeux de Films de Protection
- Un Etui de Rangement pour Jeux (x16)
- Une Chiffonnette de Nettoyage
- Le Manuel d'Utilisation/Carte de Garantie
- La Carte d'Enregistrement Produit

### Support de Chargement: 1. Branchez l'adaptateur AC Nintendo DSi original à l'arrière du Support de

- Chargement. 2. Le témoin bleu de mise sous tension du Support de Chargement s'allume.
- 3. Placez la DSi sur le Support de Chargement et en poussant, connectez la DSi.
- 4. Le témoin de charge sur la DSi s'allume une fois que la DSi est branchée correctement au Support de Chargement.
- 5. Pour la débrancher, retirez simplement la DSi de la prise du Support de Chargement.

# Etui de Transport:

L'Etui de Transport est conçu pour ranger et protéger votre DSi.

# Adaptateur Allume-cigare:

L'Adaptateur Allume-cigare recharge votre DSi sur tous les allume-cigares.

- 1. Branchez-le sur la prise DC de votre DSi.
- 2. Branchez l'adaptateur sur l'allume-cigare de votre voiture.

**NOTE:** Consultez le manuel d'utilisation de votre DS i pour connaître les temps de charge.

# Casque avec Microphone:

Lancez votre jeu favori ou votre musique en Son Stéréo. Comprend également un Microphone intégré.

## Etui de Protecion en Silicone:

Protège votre console DSi de la poussière et des rayures.

# Stylets:

Les stylets de remplacement sont une solution de secours parfaite quand vous perdez l'original.

# Films Protecteurs:

NOTE: Le plus grand des 2 films protecteurs s'adapte sur l'écran supérieur de la Nintendo DSi. Le plus petit sur l'écran inférieur de la DSi.

- 1. Décollez le film protecteur en tirant l'autocollant rouge et blanc à droite.
- 2. Une fois que vous l'avez décollé, la partie avec l'autocollant rouge et blanc doit aller sur l'écran.
- 3. La partie autocollante doit être placée au contact de l'écran.

# Etui de Rangement pour Jeux (x16):

Cet Etui de Rangement pour Jeux compact permet de ranger et de protéger 16 de vos jeux favoris.

## Chiffonnette de Nettoyage:

Enlève la saleté et la poussière des écrans de la DSi.



POUR ASSISTANCE TECHNIQUE VEUILLEZ CONTACTER: 1-877-999-DREAM Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net